



Contour TV

COX

Amor a primera vista

Los mejores programas, películas y música son aún mejores con nuestra plataforma integrada. Es todo lo que te gusta en un solo lugar.




La app de Contour

Lleva tus programas a dondequiera que vayas y ve lo que te gusta desde cualquier *tablet* o *smartphone* conectado sin costo adicional.

- Ve en cualquier equipo móvil
- Accede a tus programas favoritos de TV en vivo y On DemandSM dondequiera que estés
- Programa tus grabaciones de DVR desde cualquier lugar

Descarga la app hoy mismo e ingresa con tu ID de usuario de Cox.



El control por voz

El control por voz es el centro de tu experiencia de Contour; te permite cambiar de canal, buscar películas y *shows*, programar grabaciones y mucho más, todo con el poder de tu voz

Ejemplos de comandos de voz

Encuentra un programa

"'Stranger Things' en Netflix"

"Quiero ver comedias"

Descubre algo nuevo

"Programas populares"

"Quiero ver películas para niños"

Controla tu TV

"Activa los subtítulos"

"Controles parentales"

Guárdalo para después

"Graba esto"

"Mis grabaciones"



El control por voz

1 Control activado por voz

Contour funciona como tu propio asistente de entretenimiento que responde a tus comandos de voz. Simplemente presiona el botón, manténlo presionado y habla.

2 Guide

Busca programas actuales y futuros de TV en vivo. Presiona dos veces para filtrar las listas y seleccionar vistas de guía.

3 Menú (Contour)

Abre el menú principal de Contour.

4 Last

Desplaza a través de los últimos nueve canales o grabaciones. También lo puedes usar para retroceder un paso en un menú.

5 Información

Proporciona información sobre un programa presentado en la guía.



El control por voz (cont.)

6 Retroceder/Adelantar

Adelanta o retrocede un programa grabado. Salta o retrocede 24 horas en la guía.

Record

- 7 Programa una grabación de un show o serie.

Subir página/Bajar página

- 8 Sube o baja una página en las listas o cuadrículas, y salta hacia adelante o retrocede cuando estás viendo un programa.

9 Shortcuts

- A – Ayuda y recursos
- B – Configuraciones de acceso
- C – Abre la app de Sports
- D – Borra una grabación



El menú de Contour

El menú es el centro de control de entretenimiento de Contour. Te da acceso fácil a todas las funciones más útiles de Contour, todo desde una ubicación que se puede acceder con un toque.

1 Search

Encuentra lo que quieras en TV en vivo, grabaciones de DVR, On DemandSM y apps de *streaming*.*

2 Guide

Busca programación hasta dos semanas en el futuro. Presiona **Guide** dos veces para filtrar tu vista de canales.

3 Saved

Mira todas tus películas y programas grabados, tu contenido favorito y tus compras.

4 On Demand SMSM

Explora nuestra gran biblioteca de hasta 150,000 opciones (incluyendo miles de programas para niños) que puedes mirar inmediatamente.

5 Sports

Mira partidos en vivo, actualizaciones en tiempo real y cobertura interactiva de todos tus equipos favoritos.

6 Apps

Accede a tus apps de *streaming* favoritas como Netflix, Prime Video, YouTube y muchas más.*

7 Settings

Maneja tus preferencias, configuraciones remotas, controles parentales, configuraciones de acceso y mucho más.

*Las apps de *streaming* pueden requerir una suscripción separada.



Acceso al menú

Presiona el botón de Contour (menú), o presiona el botón de control por voz y di "Menú" en el control remoto.

La guía de Contour

La guía de Contour te permite ver todos los programas que se van a transmitir en TV hasta dos semanas antes de que se transmitan. Úsala para ver programas o cambiar de canal, o para crear un horario de grabaciones de todo lo que te gusta ver.

1 Fecha/Hora

Encuentra el día y la hora de transmisión de los próximos programas.

Oprime los botones de avanzar y retroceder en el control remoto para saltar hacia adelante o retroceder 24 horas.

2 Barra de canales

Busca la cadena y el canal de los programas disponibles.

*Para encontrar tus cadenas favoritas más rápido, usa los botones de flecha del control por voz para resaltar una cadena. Luego presiona **OK** y selecciona **Favorite**.*

3 Cuadrícula de programación

Busca títulos y horarios de transmisión de próximos programas.

Utiliza los botones de flecha del control por voz para desplazarte a través de los títulos de los programas. Tu programa seleccionado aparecerá en el panel de Show Display a continuación.


4 Show Display

Obtén más información sobre la serie o el episodio seleccionado.

Usa los botones de flecha del control por voz para ver, grabar o aprender más sobre tu programa seleccionado.

5 Información adicional

Obtén más información sobre un título seleccionado, como su hora de inicio, canal, clasificación de contenido y mucho más.



Filtros de vistas de guía

Los filtros de vistas te permiten buscar rápidamente a través de la gran biblioteca de contenido de Contour, lo cual te ayuda a encontrar tus programas favoritos de siempre o descubrir algunos nuevos más rápido que nunca.

Para acceder a los filtros de vistas, presiona el botón **Guide** dos veces y selecciona una categoría de filtro.



All Channels

Todo en un solo lugar



Free to Me

Todos los canales a los que estás suscrito



HD Channels

TV cómo se debe ver



Favorites

Todos tus favoritos



Trending

Los programas más populares



Movies

Largometrajes y entretenimiento de larga duración



Sports

Tus partidos y equipos estelares



Kids

Entretenimiento apropiado para niños



Controles parentales

Los controles parentales te permiten decidir qué pueden ver los miembros de tu familia y cuándo lo pueden ver. Contour te permite restringir el acceso al contenido basado en la clasificación de TV/película, títulos, canales, cadenas, y hasta el horario.

Kids Zone

Contour también te permite crear un espacio de programas y películas solo para niños. Para acceder a esta función, simplemente presiona el botón de comando activado por voz y di "Kids Zone" ("Zona de niños").

Cómo configurar controles parentales

- 1 Desde el interfaz de la guía de Contour navega a **Settings > Parental Controls**. O presiona el **botón de** control activado por voz en el control remoto y di "Controles parentales".
- 2 Establece la configuración de controles parentales y selecciona **Little Kids (Niños pequeños)**, **Older Kids (Niños mayores)** o **Teens (Adolescentes)**.
- 3 Selecciona **Save** e ingresa un nuevo PIN de cuatro dígitos. (Nota: Tu caja de Contour tal vez tenga un PIN predeterminado de 0000).

Cómo guardar **tus grabaciones**

El menú *Saved* (Guardado) es el lugar dónde puedes ver los programas que has guardado, cambiar el horario de tu DVR, ver las próximas grabaciones y mucho más.

Cómo grabar un programa

Ya sea que estés viendo un título en la guía o viendo actualmente el programa, Contour hace que sea fácil guardar y programar tus grabaciones.

- ① Presiona el botón **Record**, o presiona el botón de control activado por voz y di "**Record this**" ("Graba esto").
- ② Si estás grabando una serie, tienes la opción de elegir si quieres grabar **Just This Episode** (Solo este episodio) o **All Episodes** (Todos los episodios).
- ③ Revisa las configuraciones de grabación como **New Episodes Only** (Solo nuevos episodios) y el horario para detener una grabación.
- ④ Selecciona **Confirm** (Confirmar).

Cómo encontrar una grabación

Cuando estés listo para ver los programas que te has perdido, Contour facilita el acceso a todas tus grabaciones. Solo di "*My Recordings*" ("Mis grabaciones") en el control por voz.

- ① Desde el menú de Contour, selecciona **Saved**.
- ② Desplaza hacia la derecha para seleccionar **Recordings**.
- ③ Busca el título del programa y presiona **OK**.
- ④ Selecciona **Watch** (Ver).

Cómo usar las apps

Contour te permite acceder a tu contenido favorito de *streaming* en tu TV, sin tener que cambiar de equipo o de entrada*. Visita la sección de apps de la guía para ver todo lo que está disponible.

Netflix, Hulu, Max y Prime Video – Mira todos los programas, películas y contenido original que te encantan.

YouTube – Encuentra el contenido viral más popular.

iHeartRadio y Pandora – Escucha a los artistas más grandes de hoy y las canciones más populares.

Weather – Revisa las condiciones climáticas y el pronóstico del tiempo.

Sports – Encuentra resultados deportivos en tiempo real, estadísticas y horarios.

Comandos de Voz – Para buscar una app con el control remoto, simplemente presiona el botón de control activado por voz y di lo que quieres ver.

""Stranger Things' en Netflix"

"iHeartRadio"



*Las apps de *streaming* pueden requerir una suscripción separada.